

Mode d'emploi SFR Altice F2



Spécifications techniques

- ✓ Poids : 78,7 g (avec la batterie)
- ✓ Taille : 111,61*49,31*14,8 mm
- ✓ Batterie : 3.7 V Li-ion

BatterieType	BatterieCapacité	Temps de parole	Temps de veille
Batterie Li	1000mAh	Environ 8heures	Environ 300heures

- ✓ **Réseau** : GSM850MHz/PCS1900MHz
- ✓ **Bande de fréquence de fonctionnement (RF)** :
GSM850:824.0-849.0MHz(TX),869.0-894.0MHz(RX)
PCS1900:1850.0-1910.0MHz(TX),1930.0-1990.0MHz(RX)
- ✓ **Bluetooth** :2402-2480MHz (TX/RX)
- ✓ **FM** :87.5MHz-108MHz
- ✓ **Mode de modulation** : GMSK, GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- ✓ **Max. Puissance d'émission maximale** : GSM850 :
PCL=5,PWR=32.5 \pm 0.5dBm
PCS1900:PCL=0,PWR=29.5 \pm 0.5dBm
- ✓ **Bluetooth** :4dBm+/-1dBm
- ✓ Le cristal utilisé par le transceiver est de 26MHz.
- ✓ **Température de fonctionnement** : -20~60°C
- ✓ **Température de charge** : Chargement 0~55°C ;
- ✓ **Déchargement** : 20~60°C
- ✓ **Tension de base** : 3,6V
- ✓ **Tension nominale** : 3,7V
- ✓ **Haute tension** : 4,2 V
- ✓ **Tension de restriction de charge** :
4,2 \pm 0,03V Capacité nominale : 1000mAh
- ✓ **Tension faible de la batterie** : 3,5 V
- ✓ **Plage d'humidité relative de fonctionnement** : \leq 93%.
- ✓ **Chargeur** : model : A31-25132-5v550
- ✓ **Fabricant**: Aohai

Avis :

Les conditions réelles d'utilisation des téléphones mobiles sont liées au réseau des conditions environnementales locales, à la carte SIM et au mode d'utilisation.

Attention :

Pour les conséquences résultant de la violation des recommandations suivantes ou de l'utilisation de téléphones mobiles de manière précise, les fabricants n'ont aucune responsabilité.

Expliquez : Si cela concerne les mises à niveau, sans préavis.
L'entreprise a le droit de l'interprétation finale de cette déclaration.

Table des matières

Spécifications techniques	1
Table des matières	3
Sécurité	6
1. Démarrage rapide	10
Expliquer les icônes	10
Installer la carte SIM	11
Installer la carte T-flash	12
Installation de la batterie	13
Chargement de la batterie	14
Mise en marche de	15
2. Fonction Appel	16
Numérotation du téléphone	16
Réception des appels	17
-Mettre en attente/récupérer un appel unique	18
3. Menu fonctions	19
Messagerie	19
Écrire le message	19
Note :	19
Brouillons	22
Centre des appels	24
Historique des appels	24
Minuteurs d'appels :	24
Paramètres d'appel :	25

-	Renvoi d'appel :	25
	Paramètres avancés :	26
	Répertoire téléphonique	27
	Ajouter un nouveau contact.....	27
	Recherche rapide	27
	Parcourir les contacts.....	27
-	Paramètres du répertoire téléphonique : ...	28
	Appareil photo et magnétoscope	29
	Multimédia.....	31
	Visualisation d'images	31
	Paramètres :	33
	Enregistreur de son.....	33
	Radio FM	35
	Profils	36
	Modifier le type de sonnerie :	36
	Extras.....	38
	Calculatrice	38
	Calendrier	38
	Alarme.....	38
	Horloge mondiale	39
	Torche.....	39
	Bluetooth.....	39
	Avancé :	40

Gestionnaire de fichiers	41
Paramètres.....	43
Heure et date	43
Langue	43
Raccourcis	43
Afficher.....	44
Verrouillage automatique de l'écran :	44
Mode de vol.....	44
Paramètres réseau	48
Réinitialiser les paramètres	48
4. Méthodes d'entrée	49
Méthode d'entrée ABC (abc)	50
La méthode de saisie numérique.....	50
5. Maintenance du téléphone	51
6. Accessoires	53
Fiche de chargeur, câble de chargeur	53
7. SAV	55

Avant-propos

Merci d'avoir choisi notre téléphone mobile !

Nos téléphones cellulaires sont conformes aux normes de l'industrie de la communication de la RPC, ainsi qu'aux normes européennes, et sont approuvés pour les réseaux GSM.

Votre téléphone peut être utilisé à l'échelle internationale avec différents réseaux, en fonction des accords d'itinérance conclus avec votre fournisseur de services.

Pour utiliser ce téléphone, vous devez vous abonner à un service GSM auprès d'un fournisseur. Nous avons inclus de nombreuses fonctions dans cet appareil mais leur fonctionnement dépend des fonctions disponibles sur le réseau sans fil auquel vous êtes abonné. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement et de comprendre ce manuel avant d'utiliser votre téléphone afin de le maintenir dans les meilleures conditions pour une utilisation efficace et votre plus grande satisfaction.

Sécurité

N'essayez jamais de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de l'utilisation que vous faites de votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

En règle générale, éteignez toujours votre téléphone dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone est interdite.

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de bain, piscine...). Protégez-le des liquides et de toute autre humidité.

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à

-20°C et supérieure à +60°C.

Les processus physico-chimiques créés par les chargeurs imposent des limites de température lors de la charge de la batterie. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.

Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être ingérées accidentellement).

Sécurité électrique

Utilisez uniquement les chargeurs figurant dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut être dangereuse et annulerait votre garantie. La tension du réseau doit correspondre exactement à celle indiquée sur la plaque de série du chargeur.

Sécurité des aéronefs

Lorsque vous voyagez en avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque le personnel de cabine ou les panneaux d'avertissement vous le demandent. L'utilisation d'un téléphone portable peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut perturber le réseau téléphonique.

Son utilisation est illégale et vous pourriez être poursuivi ou interdit

d'utiliser les réseaux cellulaires à l'avenir si vous ne respectez pas ces réglementations.

Matériaux explosifs

Veillez respecter les panneaux d'avertissement dans les stations-service lorsque le personnel vous demande d'éteindre votre téléphone. Vous devrez respecter les restrictions d'utilisation des équipements radio dans des lieux tels que les usines chimiques, les dépôts de carburant et à tout endroit où des opérations de dynamitage sont en cours.

Matériel électronique

Pour éviter le risque de démagnétisation, ne laissez pas d'appareils électroniques à proximité de votre téléphone pendant une longue période. Équipement médical électronique

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les équipements médicaux électroniques ou les implants, tels que les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, etc. Il est recommandé de maintenir une séparation minimale de 15 cm entre le téléphone et un implant. Votre médecin ou les fabricants de ces appareils pourront vous donner tous les conseils dont vous avez besoin dans ce domaine.

Hôpitaux

Veillez toujours à ce que votre téléphone soit éteint dans les hôpitaux lorsque des panneaux d'avertissement ou le personnel médical vous le demandent.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Afin d'accorder toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous en toute

sécurité avant de passer un appel. Vous devez respecter la législation en vigueur.

Distance de fonctionnement

Ce modèle de téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé.

Comme suit :

-Contre l'oreille : passez ou recevez un appel téléphonique et tenez le téléphone comme vous le feriez avec un téléphone filaire.

-Porté sur le corps : lors de la transmission, placez le téléphone dans un accessoire de transport qui ne contient pas de métal et placez le téléphone à au moins 2,5 cm de votre corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport et que vous ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le téléphone à au moins 2,5 cm du corps.

2,5 cm de votre corps,

-Fonctionnement des données : lorsque vous utilisez une fonction de données, placez le téléphone à une distance minimale de 2,5 cm de votre corps pendant toute la durée de la transmission des données.








Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

1. Démarrage rapide

Expliquer les icônes

icône	Description de la fonction
	Puissance du signal réseau : Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort ;
	Capacité de la batterie Nombre de plus de puissance de plus de plein ;
	Messagerie Les SIM ont des messages non lus
	Appel manqué Les SIM ont des appels manqués
	Profils utilisés Des icônes différentes affichent des différentes icônes : Général, Silencieux, Réunion, Extérieur
	Casque d'écoute Branchez le casque
	Alarme Fonction d'alarme ouverte
	Serrure à clé Afficher la touche et le verrouillage de l'écran

Installer la carte SIM

Ce téléphone prend en charge deux cartes SIM. Trouvez la rainure de la carte SIM à l'arrière du téléphone et faites-la glisser complètement. Pendant l'installation, veillez à ce que la puce soit orientée vers le bas et faites attention au sens de la fente.


Note:

1. **Ne laissez pas la carte SIM à la portée des enfants.**
2. **Toute abrasion ou pliure pourrait facilement endommager la carte SIM. Veuillez donc être extrêmement prudent lorsque vous l'insérez, la retirez et la conservez.**
3. **Veillez-vous assurer que vous avez coupé l'alimentation et retiré la batterie avant de retirer la carte SIM.**

Installer la carte T-flash

1. Éteignez d'abord le téléphone et retirez la batterie.
2. Poussez le support de carte métallique vers le bas du téléphone et soulevez l'extrémité libre du support.
3. Placez la carte mémoire dans le support avec les contacts métalliques vers le bas et poussez le support jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Note :

1.  **Pour éviter d'endommager la carte mémoire, veuillez ne pas la brancher rapidement ou fréquemment.**
2. **Veillez sauvegarder régulièrement les informations contenues dans les cartes sur d'autres équipements lorsque vous utilisez des cartes comme le T-flash ! Une utilisation incorrecte ou d'autres facteurs incertains peuvent entraîner la détérioration ou la perte du contenu des cartes.**

Installation de la batterie

Alignez la puce de la batterie avec le point saillant métallique du compartiment de la batterie, insérez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans le compartiment de la batterie. Faites glisser le couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Chargement de la batterie

Branchez une extrémité du chargeur dans la partie inférieure du

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

téléphone, c'est-à-dire la prise de charge en mode fixation et l'autre extrémité dans la prise électrique, l'écran affichera le signe de charge. Après , lorsque la charge est terminée, il suffit de retirer la fiche.

Mise en marche

Appuyez longuement sur **la touche rouge** pour allumer votre téléphone.

1. S'il n'y a pas de carte SIM, si la carte SIM est défectueuse ou si le contact de la carte SIM est desserré, un avertissement s'affiche après la mise sous tension, l'arrêt et la vérification de votre carte SIM et de son installation.
2. Si la carte SIM est insérée dans le téléphone, le code du téléphone et le code PIN sont activés. Une fois allumé, après avoir saisi le code PIN et le code du téléphone, le téléphone passe en mode veille en fonction de la carte SIM actuelle.
3. Si le téléphone a détecté un réseau autorisé, l'écran affiche le nom du réseau et la force du signal ; Si aucun réseau autorisé n'est trouvé , le téléphone ne peut que passer des appels d'urgence ou utiliser des fonctions non liées aux communications.

2. Fonction Appel

Numérotation du téléphone

1. Numérotation directe

En mode veille, appuyez sur les touches numériques correspondantes pour entrer le numéro de téléphone que vous voulez composer, y compris les indicatifs régionaux nécessaires. Appuyez brièvement sur la touche programmable droite [Effacer] pour supprimer un caractère, et appuyez longuement pour supprimer toutes les entrées, appuyez sur la touche verte pour composer le numéro.

2. Numérotation à partir du répertoire téléphonique

Entrez dans le répertoire via le menu, utilisez les touches de navigation haut/bas pour atteindre le contact souhaité, ou appuyez sur la première lettre du nom du contact souhaité tel qu'il est enregistré dans votre répertoire pour un accès rapide aux noms commençant par cette lettre, puis faites défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur la touche verte pour le composer.

3. Composer à partir de l'historique des appels

Entrez dans le centre d'appels (appuyez sur la touche verte en veille ou via le menu), utilisez les touches de navigation Haut/Bas pour atteindre le contact souhaité, appuyez sur la touche verte pour composer le numéro.

4. Composez le numéro du service d'urgence

Vous pouvez composer directement le numéro du service d'urgence sans carte SIM. Différents réseaux utilisent différents

numéros de service d'urgence, donc pour plus de détails, veuillez-vous renseigner auprès de l'opérateur du réseau.

Réception des appels

En cas d'appel entrant, le téléphone émet une alerte correspondante. Si votre réseau prend en charge l'identification de l'appelant, l'écran affiche le nom ou le numéro de l'appelant (en fonction de la présence ou non d'informations sur l'appelant dans votre répertoire).

1. Appuyez sur la touche verte ou sur la touche programmable gauche et confirmez [Répondre] pour prendre l'appel entrant.

2. Si la fonction de [centre d'appels/réglages d'appel/réglages avancés/mode de réponse] est sélectionnée comme [Toute touche], appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel entrant, sauf la touche programmable droite ou la touche rouge.

3. clé.

4. Si vous ne voulez pas répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche rouge ou sur la touche programmable droite [Rejeter] pour le rejeter.

Vous pouvez également appuyer sur la touche rouge pour mettre fin à un appel.

5. Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation Haut/Bas pour régler le volume du récepteur.

Menu Appel

Pendant un appel, appuyer sur la touche de fonction de droite peut également ouvrir/fermer la fonction mains libres. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour accéder aux options :

- **Mettre en attente/récupérer un appel unique** : Mise en attente de l'appel en cours ou reprise de l'appel
- **Fin de l'appel unique** : termine l'appel en cours.
- **Répertoire téléphonique** : entrez la liste du répertoire téléphonique des interfaces.
- **Historique des appels** : accès à la liste de l'historique des appels.
- **Messagerie** : accès au menu des messages.
- **Mute/ non-mute** : ouvre / ferme la fonction de mise en sourdine.
- **Volume** : vous pouvez appuyer sur la touche de navigation Haut/Bas pour régler le volume de l'appel.

Note :

Indique que les éléments du menu n'apparaissent que dans des circonstances spécifiques. Par exemple : [Swap] n'existe que dans l'état du téléphone et appeler le téléphone ne semble être suspendu. Dans le même temps, pour la conférence, vous devez vous abonner auprès du fournisseur de services approprié.

3. Menu fonctions

Messagerie

Le service de messagerie est une fonction dépendant du réseau, qui vous permet d'envoyer, de recevoir et de modifier toutes sortes de messages. Veuillez contacter l'opérateur du réseau pour plus de détails.

Écrire le message

Modifier un nouveau message, l'enregistrer ou l'envoyer au destinataire.

Note :

Pour envoyer un message, vous devez définir le numéro correct du centre de messagerie, que vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur.

Pendant la rédaction, appuyez sur la touche # pour changer de méthode de saisie, un message texte peut comporter jusqu'à 960 caractères.

Appuyez sur la touche OK, l'interface d'ajout de destinataire apparaît, vous pouvez entrer le numéro et l'ajouter à partir du répertoire téléphonique, vous pouvez ajouter un ou plusieurs numéros, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] pour sélectionner les options lors de l'édition :

- **Envoyer à :** Entrez le numéro de destination est envoyée, ou appuyez sur OK dans le carnet d'adresses pour trouver les enregistrements nécessaires, vous pouvez sélectionner le type de

carte SIM, confirmé, vous pouvez envoyer

- **Méthode d'entrée** : Vous pouvez sélectionner la méthode d'entrée.

- **La langue d'écriture** : Vous pouvez sélectionner la langue de saisie.

- **Avancé** : Vous pouvez sélectionner le numéro d'insert.

- **Sauvegarder** : Sauvegarder le message modifié dans les brouillons.

Note :

Lorsque la carte SIM n'est pas insérée dans son logement, la touche OK est identique à la touche programmable de gauche, qui propose des options telles que Méthode de saisie, Langue d'écriture, ...

Enregistrer. Boîte de réception

Les SMS reçus peuvent être stockés soit dans le téléphone, soit dans la mémoire de la carte SIM, et sont accessibles ici.

Lorsque vous avez reçu un message, les tonalités ou les vibrations à vous alerte et la marque du message s'affiche également à l'écran. Appuyez sur la touche programmable gauche [View] ou sur la touche OK pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche programmable droite [Cancel] pour revenir, et vous pouvez également accéder à la boîte de réception pour lire le nouveau message.

Si la mémoire de messages est pleine, l'indication "Mémoire pleine" et l'icône de message s'affichent à l'écran et clignotent. Avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez certains de vos anciens messages dans le dossier de la boîte de réception. Si la capacité des nouveaux messages dépasse celle de la boîte de réception, l'information sera perdue et incomplète.

Dans la liste des messages, appuyez sur la touche de fonction gauche ou sur la touche OK pour lire le message sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu suivant :

- Réponse** : Répondez directement à l'expéditeur du message.
- Appeler l'expéditeur** : Sélectionner pour appeler le numéro de l'expéditeur
- Transférer** : transférer le message en cours vers un autre numéro.
- Suppression** : Supprimer le message.
- Avancé** : vous pouvez utiliser le numéro du message pour

appeler ou sauvegarder. Les messages non envoyés seront stockés dans la boîte aux lettres, l'opération est la même que pour la boîte de réception.

-Enregistrer dans le répertoire : Enregistrez les informations du numéro de l'expéditeur dans le répertoire téléphonique.

Brouillons

Ne pas envoyer de messages, ils seront stockés dans la boîte aux lettres, le fonctionnement est le même que pour la boîte de réception.**Boîte d'envoi**

Ne pas envoyer des messages ou envoyé avec succès SMS, sera stocké dans le courrier à l'intérieur, le fonctionnement est le même avec la boîte de réceptionMessages envoyés

Si les messages envoyés avec succès, alors être stocké dans la boîte aux lettres. Pour enregistrer automatiquement les messages, vous devez sélectionner [Paramètres SMS → Enregistrer le message envoyé], les autres opérations sont identiques aux **paramètres de la** boîte aux lettres **SIM**.

Paramétrage de la carte SIM : vous pouvez définir les paramètres de la carte SIM, y compris les éléments suivants : Adresse SMSC, Rapport de livraison, Chemin de réponse et Serveur de messagerie vocale.

Rapport de livraison : Ouvrez la fonction, après un envoi réussi de messages texte, le système retournera au rapport.

Chemin de réponse : Si le réseau le permet, ouvrez la fonction, le destinataire reçoit un message texte, le système envoie un message de confirmation.

Serveur de messagerie vocale : Lorsque vous ne pouvez pas répondre au téléphone, les appels entrants sont automatiquement dirigés vers un numéro de messagerie vocale, vous pouvez laisser l'autre partie écouter votre message, un message stocké dans le système de messagerie vocale du réseau, et par la suite, vous pouvez accéder au système de messagerie vocale pour écouter un message.

Dans le sous-menu de la messagerie vocale, vous pouvez voir le message vocal en cours (jusqu'à l'établissement de deux messages vocaux)

La fonction de messagerie vocale nécessite le soutien de l'opérateur réseau, vous devrez peut-être vous abonner à ce service. Pour plus de détails, veuillez contacter l'opérateur.

État de la mémoire : Permet de visualiser l'état du stockage de la mémoire.

Sauvegarder le message envoyé : Ouvrez la fonction, après le succès du SMS sera automatiquement enregistré dans la boîte d'envoi.

Stockage prioritaire : Vous pouvez choisir de donner la priorité aux messages stockés dans la carte SIM ou le téléphone mobile.

Centre des appels

Ce téléphone peut enregistrer tous les appels reçus, composés et manqués, ainsi que leur durée. Il ne peut enregistrer les appels reçus et manqués que si la fonction correspondante est prise en charge par le réseau et si le téléphone est allumé et se trouve dans la zone de service du réseau. Vous pouvez accéder aux enregistrements d'appels en appuyant sur la touche verte depuis le mode veille ou en accédant au menu.

Accédez au menu du centre d'appels en utilisant le chemin de menu normal, les sous-menus sont les suivants :

Historique des appels

Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour afficher l'historique des appels.

Une fois dans la liste des enregistrements d'appels, appuyez sur la touche verte pour passer un appel ; appuyez sur la touche OK pour afficher les détails de l'enregistrement de l'appel en cours ; appuyez sur la touche programmable gauche pour effectuer les options suivantes :

- **Appel** : appeler l'enregistrement en cours.
- **Envoyer un message texte** : envoyer un SMS au numéro sélectionné.
- **Enregistrer dans le répertoire** : Enregistrez le numéro comme entrée dans le répertoire.
- **Supprimer** : Supprimer l'enregistrement de l'appel en cours.

Minuteurs d'appels :

Affichez toutes les heures pour l'heure du dernier appel, l'heure

totale de réception, l'heure totale de composition et toutes les heures d'appel, et appuyez sur la touche de fonction de gauche pour réinitialiser toutes les heures.

Paramètres d'appel :

- Appel en attente :

Vous pouvez choisir d'activer, de désactiver ou d'interroger le statut de cette fonction.

Si vous activez cette fonction, si vous appelez un autre appel entrant, le téléphone émet un bip et l'écran affiche le numéro ou le nom de l'appelant et les informations sur l'appel en attente.

- Renvoi d'appel :

Cette fonction vous permet de lire sur votre téléphone les appels transférés vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone que vous spécifiez. Cette fonction nécessite le support de l'opérateur réseau, veuillez contacter l'opérateur réseau.

Le transfert s'effectue selon les méthodes suivantes, chaque méthode pouvant être configurée pour activer, désactiver et interroger l'état. Lorsqu'elle est activée, l'écran invite à transférer le numéro de téléphone.

Renvoyer tous les appels vocaux : Transférez tous les appels vocaux vers vos paramètres de numéro de téléphone ou de messagerie vocale.

Renvoi si injoignable : Lorsque votre téléphone est éteint ou ne se trouve pas dans la zone de service du réseau, le transfert de tous les appels vocaux vers votre numéro de téléphone ou vers la messagerie vocale définie.

Renvoyer si pas de réponse : Pas de réponse : transférez tous les appels vocaux vers votre numéro de téléphone ou vers la messagerie vocale.

Renvoi si occupé : Lorsque l'appel est occupé, le transfert de toutes les communications vocales est interrompu. Les appels vers votre numéro de téléphone ou la messagerie vocale

Renvoyer tous les appels de données : Transférez tous les appels de données vers le numéro de téléphone que vous avez défini, cette fonction est prise en charge par l'opérateur réseau, veuillez contacter l'opérateur réseau.

Annuler tous les renvois : annule tous les types de renvoi d'appel.

Paramètres avancés :

- Mode de réponse :

Toute touche : Sélectionnez cette fonction, tous les appels entrants, en plus de la touche rouge et des touches programmables de droite, toutes les touches peuvent répondre à l'appel Réponse automatique en cas de casque : Activez cette fonction, lorsque le téléphone est en mode casque, il y a environ 2 secondes après l'appel entrant, le téléphone répondra automatiquement à l'appel.

Répertoire téléphonique

Le téléphone pour votre espace de stockage haute capacité bien préparé. Vous pouvez utiliser la fonction contacts du téléphone pour enregistrer le nom et le numéro du contact ainsi que la sonnerie de l'appelant. Le téléphone peut sauvegarder 200 enregistrements du répertoire, le nombre d'enregistrements stockés sur la carte SIM varie en fonction de leur capacité.

Ajouter un nouveau contact

-Pour les SIM : Nouveaux enregistrements ajoutés au SIM, chaque nom ne peut être enregistré que sous un numéro.

-Pour le téléphone, vous pouvez entrer le nom, le numéro et définir l'appelant.

Sonnerie. Cet enregistrement est stocké dans votre téléphone.

Recherche rapide

Afin de vous faciliter la recherche rapide du numéro souhaité dans l'annuaire, le téléphone vous invite à rechercher rapidement des fonctions.

Dans l'interface de la liste de contacts, vous appuyez sur la touche # pour changer de méthode de saisie, entrez le nom du contact des premiers caractères pour localiser la recherche. Après avoir recherché le nom, appuyez sur la touche verte pour composer le numéro et appuyez sur la touche rouge pour terminer la composition.

Parcourir les contacts

Dans l'écran de la liste du répertoire, appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner l'enregistrement du contact,

appuyez sur la touche verte pour composer le numéro de l'enregistrement, puis sur la touche rouge pour terminer la composition. Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails de l'enregistrement sélectionné. Dans l'écran de la liste du répertoire téléphonique, sélectionnez l'un ou l'autre des enregistrements du répertoire, appuyez sur la touche programmable gauche pour effectuer l'opération suivante :

- **Voir** : visualiser la sélection
- **Envoyer un message texte** : envoyer un SMS au numéro sélectionné.
- **Appeler** : appeler le numéro sélectionné
- **Modifier** : vous pouvez modifier l'enregistrement sélectionné
- **Supprimer** : Supprimer l'enregistrement sélectionné
- **Copie** : cet enregistrement peut être copié vers "SIM" ou "téléphone".
- **Marquer plusieurs** : vous pouvez marquer un ou plusieurs contacts à supprimer.
- **Paramètres du répertoire téléphonique** :
État de la mémoire : Interroge l'état du carnet d'adresses de la mémoire "SIM", "téléphone".

Appareil photo et magnétoscope

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos chaque fois que cela est possible. Vous pouvez stocker les photos dans le téléphone ou personnaliser le fond d'écran.

Entrez dans l'application appareil photo pour accéder à l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche OK pour prendre la photo, appuyez sur la touche programmable droite pour revenir, appuyez sur la touche programmable gauche pour l'option :

Passer à l'enregistreur vidéo : sélectionnez la fonction permettant de passer directement à l'écran de prévisualisation vidéo.

Photos : sélectionnez la fonction dans la visionneuse d'images.

Paramètres de l'appareil photo : Appuyez sur la touche OK pour régler les options suivantes, notamment Anti-flicker et Delay Timer, Profil terminé, appuyez sur la touche de fonction gauche ou sur la touche OK pour confirmer le réglage actuel.

Mode scène : permet de définir le mode photo comme automatique ou nocturne.

Balance des blancs : permet de régler la balance des blancs.

Paramètres d'image : permet de définir la qualité et la taille de l'image. **Stockage** : Peut choisir le téléphone ou la carte mémoire comme emplacement de stockage.

Restaurer les paramètres par défaut : sélectionnez la fonction et confirmez, les paramètres de la caméra peuvent être restaurés à

l'emplacement par défaut.

Après avoir pris des photos, appuyez sur la touche retour pour revenir à l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux options, vous pouvez prendre des photos pour les envoyer ou les supprimer.

En entrant dans la caméra, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu des options : **Passer à**

l'enregistreur vidéo : sélectionnez la fonction qui permet de passer directement à l'écran de prévisualisation de la caméra.

Paramètres du caméscope : Appuyez sur la touche OK pour régler les options suivantes ;

Paramètres vidéo : Permet de régler l'anti-scintillement et la qualité de la vidéo.

Stockage : Vous pouvez choisir le téléphone portable ou la carte mémoire comme emplacement de stockage.

Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistreur, l'enregistrement, appuyez sur la touche OK pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement ; appuyez sur la touche de fonction droite pour arrêter l'enregistrement, l'écran sera automatiquement, sauvegarder la vidéo et revenir automatiquement à l'écran de prévisualisation de la vidéo.

Multimédia

Visualisation d'images

Cette fonction permet aux utilisateurs de visualiser les photos stockées dans les albums, appuyez sur la touche OK pour ouvrir la photo, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu d'options :

Afficher : ouvre l'image actuelle pour la visualiser. Envoyer : Les **photos** peuvent être sélectionnées par la méthode "Bluetooth" pour les envoyer.

Utiliser comme : vous pouvez sélectionner l'image à utiliser comme fond d'écran.

Renommer : changer le nom de l'image sélectionnée.

Supprimer : Supprimer l'image sélectionnée.

Stockage : choisir le téléphone ou la carte mémoire comme emplacement de stockage.

Informations sur l'image : permet d'afficher les informations sur l'image en cours.

Note :

Lorsqu'il n'y a pas d'images dans le visualiseur d'images, le menu des options affiche uniquement le style de navigation et le stockage.

Lecteur vidéo

Cette fonction permet de lire les fichiers stockés sur le téléphone portable ou sur le disque dur, les formats pris en charge étant 3gp, mp4, avi.

Dans le menu multimédia, sélectionnez le lecteur vidéo dans la liste

des vidéos, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu d'options :

Jouer : Jouer le fichier vidéo actuel

Envoi : peut être sélectionné la vidéo par la méthode "Bluetooth" à envoyer.

Renommer : Changer le nom de la vidéo sélectionnée. Supprimer la vidéo sélectionnée.

Stockage : Peut choisir le téléphone ou la carte mémoire comme emplacement de stockage.

Lecteur audio

Lisez les fichiers audio enregistrés dans le téléphone ou la carte mémoire.

Dans l'interface de lecture, appuyez sur la touche OK pour lancer ou interrompre la lecture ; appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour passer de la chanson précédente à la suivante ; appuyez sur la touche */# pour régler le volume, Dans l'interface de lecture, appuyez sur la touche rouge ou sur la touche programmable droite pour quitter l'interface de lecture, le téléphone passe en mode de lecture en arrière-plan, tandis que l'écran de veille affiche le nom de la musique.

Appuyez sur la touche de gauche pour accéder à la liste de lecture, puis sur la touche de gauche pour accéder au menu des options :

Joue la chanson en cours.

Rafraîchir la liste : permet de rafraîchir la liste de lecture.

Paramètres

Pré. Liste de lecture : Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour passer entre le téléphone ou la carte mémoire.

Génération automatique de la liste : si cette option est activée, la liste des joueurs sera automatiquement mise à jour à chaque fois.

Répétition : Vous pouvez choisir le mode de lecture répéter tout, répéter un ou désactiver.

Aléatoire : Lorsque vous sélectionnez on, le lecteur ne jouera pas dans l'ordre de la liste.

Lecture en arrière-plan : Sélectionnez ON lorsque la lecture du lecteur de musique de sortie peut se poursuivre.

Enregistreur de son

Entrez dans l'écran d'enregistrement, appuyez sur la touche de gauche pour accéder au menu des options :

Nouvel enregistrement : lorsque vous choisissez la fonction, commencez un nouvel enregistrement, Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche de gauche pour mettre en pause/ continuer l'enregistrement, appuyez sur la touche de droite pour arrêter l'enregistrement, l'écran sera invité à enregistrer la vidéo ;

Lecture : permet de lire l'enregistrement en cours.

Liste : Afficher la liste des fichiers de l'enregistreur

Entrez dans l'interface de la liste, appuyez sur la touche gauche pour accéder au menu des options :

Lecture : permet de lire l'enregistrement en cours.

Renommer : changer le nom du fichier actuel de l'enregistreur.

Supprimer : Supprimer l'enregistrement en cours.

Utiliser comme : Vous pouvez définir l'enregistreur actuel comme sonnerie d'appel à venir.

Envoyer : Peut-être enregistreur actuel par "Bluetooth" pour envoyer.

Paramètres : vous pouvez définir l'emplacement de stockage et la qualité.

Radio FM

La radio FM est prise en charge par le téléphone.

Dans l'interface radio FM, appuyez sur la touche OK pour ouvrir/fermer la FM. Vous pouvez utiliser le manuel pour rechercher la chaîne, appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour avancer/reculer de 0,1MHZ, et appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour passer à la dernière/prochaine chaîne. Appuyez sur la touche */# pour régler le volume de lecture. Appuyez sur la touche programmable droite ou sur la touche rouge pour quitter la radio FM, et la FM joue en arrière-plan.

Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu des options :

Liste des canaux : Affichage de la liste des canaux

Entrée manuelle : Entrée **manuelle de la** fréquence à identifier, Radio, passe automatiquement à la fréquence à écouter.

Recherche automatique : Can de recherche automatique de canal et de sauvegarde de canal.

Note : La qualité de l'abonnement radio est éventuellement influencée par l'environnement comme l'intérieur ou sous un écran. Vous pouvez améliorer cette situation de la manière suivante : rapprochez-vous de la fenêtre, ajustez la position de la ligne d'écouteurs ou ajustez le canal manuellement.

Profils

Le téléphone vous propose trois profils : Général, Silencieux, Extérieur. Il vous aide selon les différents événements et environnements dans différentes **s o n n e r i e s** personnalisées. Selon l'emplacement différent, choisissez un profil différent, alors vous avez seulement besoin de personnaliser votre profil et d'**activer**.

Note : Le réglage d'usine des différents modes a été fait et a été le modèle général du démarrage par défaut.

Activer : Démarrer le profil sélectionné.

Personnalisation : Vous pouvez régler toutes sortes d'effets selon vos propres besoins. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour déplacer la surbrillance sur l'élément à régler.

Modifier le type de sonnerie :

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Sonnerie uniquement, Vib uniquement, Vib et sonnerie ou Vib puis sonnerie.

Type de sonnerie : Appuyez sur la touche OK pour sélectionner : Répéter ou Bip unique **Sonnerie** : Cinq sonneries intégrées peuvent être choisies pour vous, et vous pouvez également choisir votre fichier audio préféré comme sonnerie à partir de la gestion des fichiers.

Volume de la sonnerie : Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour régler le volume de la sonnerie.

Message : Il y a cinq sonneries intégrées à choisir pour vous.

Volume du message : Appuyez sur la touche de navigation

haut/bas pour régler le volume de la sonnerie.

Clavier : Appuyez sur la touche de navigation Haut/Bas pour sélectionner le clic ou la tonalité.

Volume de la tonalité des touches : Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour régler le volume de la tonalité des touches.

Réinitialiser : rétablir les paramètres par défaut.

Extras

Calculatrice

Dans la calculatrice, l'interface de la calculatrice :

Appuyez sur les touches numériques 0 - 9 pour entrer le nombre à calculer, Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner l'emplacement sur l'écran correspondant aux symboles d'addition, de soustraction, de multiplication et de division pour le calcul.

Appuyez sur la touche # pour obtenir un point décimal. Appuyez sur la touche programmable gauche pour effacer le dernier bit peut être entré ou le résultat

Appuyez sur le bouton OK pour afficher les résultats.

Calendrier

Choisissez d'entrer dans le calendrier, l'écran affichera la date du système sur le mois du calendrier, et aura une boîte de fond marquée la date actuelle. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner la date, les informations du calendrier sur l'écran seront mises à jour en conséquence. Sélectionnez n'importe quelle date, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux options suivantes :

Sauter à la date : Sauter la date sélectionnée.

Aller à aujourd'hui : la date de la requête d'entrée des informations du calendrier.

Alarme

Vous pouvez utiliser le téléphone comme réveil, cette fonction vous permet de définir l'heure d'arrivée, de faire sonner le téléphone pour rappeler le numéro.

Lorsque l'alarme est activée, le symbole de l'alarme s'affiche en haut de l'écran.

Lorsque le réveil pour les rappels, appuyez sur la touche de fonction gauche pour mettre fin au rappel de l'alarme, appuyez sur la touche de fonction de droite est le réveil pour dormir.

Horloge mondiale

Dans ce menu, appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour afficher certaines villes du monde par rapport à l'heure actuelle ; le téléphone correspond à l'heure.

Torche

Dans l'interface de la lampe de poche, sélectionnez " on " pour allumer la lampe de poche ; sélectionnez " off " pour l'éteindre. Sur l'écran de veille, appuyez longuement sur la touche [ok], la torche s'allume ou s'éteint rapidement.

Bluetooth

Le téléphone prend en charge la fonction Bluetooth. Les utilisateurs peuvent activer cette fonction en fonction de leurs besoins.

La technologie Bluetooth permet de connecter des appareils électroniques sans fil. Parce que Bluetooth communiquer par radio, de sorte que dans votre téléphone et un autre périphérique Bluetooth n'ont pas besoin de dans la direction opposée, s'il vous plaît maintenir la distance maximale qui entre deux appareils n'est pas plus de 10 mètres pendant la communication. Dans certains pays ou régions peuvent être développés dans un certain nombre de dispositions restreignant l'utilisation des dispositifs Bluetooth, s'il

vous plaît contacter vos autorités locales.

Alimentation : Appuyez sur la touche OK ou sur la touche programmable gauche pour ouvrir ou fermer la fonction Bluetooth.

Si vous fermez certaines fonctions, vous mettez fin à toutes les connexions Bluetooth. La connexion Bluetooth consomme l'énergie de la batterie, ce qui réduit la durée d'utilisation du téléphone. Lorsque vous utilisez le téléphone pour effectuer d'autres opérations, veuillez tenir compte de ce facteur.

Visibilité : Appuyez sur la touche OK ou sur la touche programmable de gauche pour activer ou désactiver la visibilité.

Si vous sélectionnez Activé, les autres appareils Bluetooth peuvent trouver le téléphone ; si vous sélectionnez Désactivé, les autres appareils Bluetooth ne peuvent pas trouver le téléphone. **Mon appareil** : Sélectionnez pour ajouter un nouvel équipement, rechercher des périphériques Bluetooth à portée du signal. Une fois le périphérique Bluetooth trouvé, vous pouvez sélectionner les connexions correspondantes.

Rechercher un dispositif audio : Recherche dans la portée du signal des dispositifs mains libres Bluetooth, tels que les casques Bluetooth.

Mon nom : Affiche le nom du périphérique Bluetooth de l'appareil auquel il est possible d'accéder pour le voir et le modifier.

Avancé :

Chemin d'accès audio : définissez le chemin d'accès audio, c'est-à-dire laissez le téléphone ou transférez-le vers les écouteurs

Bluetooth.

Stockage : définir l'emplacement de stockage dans le téléphone ou la carte mémoire. Mon adresse : Affiche l'adresse du périphérique Bluetooth.

Gestionnaire de fichiers

Dans la gestion des documents, vous pouvez ouvrir les fichiers dans le téléphone ou la carte SD, vous pouvez sélectionner le fichier ou le dossier pour appuyer sur la touche de fonction de gauche dans [Options], vous pouvez faire ce qui suit (effectuer différentes opérations sur les fichiers sont également différents, selon l'opération spécifique par le fichier) :

- **Ouvrir** : ouvrir le fichier ou le dossier.
- **New Folder** : le dossier dans le répertoire sélectionné New Folder.
- **Renommer** : vous pouvez renommer le dossier sélectionné.
- **Supprimer** : supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.
- **Envoyer** : le fichier sélectionné peut être envoyé par Bluetooth.
- **Utiliser comme** : si le fichier sélectionné est un fichier audio, vous pouvez définir l'utilisation du fichier comme appel entrant SIM ; si le fichier sélectionné est un fichier image, vous pouvez définir l'utilisation du fichier comme fond d'écran, affichage sous tension ou hors tension.
- **Copier** : vous pouvez copier le fichier sélectionné dans d'autres dossiers.
- **Déplacer** : vous pouvez déplacer le fichier sélectionné vers d'autres dossiers.

- **Détails** : vous pouvez voir les informations sur le fichier sélectionné. Note :

Carte mémoire comme chemin de sauvegarde par défaut, afin de faciliter l'utilisation des fonctions multimédia.

Paramètres

Paramètres du téléphone :

Rétro-éclairage LCD

Cette fonction permet d'appuyer sur la touche de navigation gauche ou droite pour régler la luminosité et la durée du rétroéclairage de l'écran LCD.

Heure et date

Définir la ville d'origine : Vous pouvez choisir un téléphone fourni dans la ville comme fuseau horaire actuel de votre emplacement.

Régler l'heure et la date : Cette fonction permet de régler le téléphone sur la date et l'heure actuelles. Le téléphone vous permet de définir la plage de dates du calendrier 2000 à 2030.

Définir le format : Cette fonction permet de définir le format d'affichage de l'heure et de la date.

Langue

Dans cette rubrique, vous pouvez choisir la langue proposée par le téléphone.

Raccourcis

Sélectionnez cette option pour saisir directement les fonctions que vous souhaitez souvent utiliser.

Faites défiler jusqu'à une fonction répertoriée et appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche pour sélectionner [Ajouter], faites défiler jusqu'à une fonction souhaitée dans la liste des fonctions disponibles, puis utilisez les touches de navigation gauche/droite pour sélectionner l'ordre 1-10 et appuyez sur la touche OK pour ajouter.

Vous pouvez également sélectionner les options [Modifier, Supprimer, Supprimer tout, Changer l'ordre] pour définir la fonction.

Afficher

Fond d'écran : L'interface de veille permet de définir le fond d'écran.

Vous pouvez choisir le fond d'écran intégré, mais aussi le fichier image du gestionnaire de fichiers.

Verrouillage automatique de l'écran :

Sous cette fonction, vous pouvez définir le temps d'ouverture ou de fermeture de la fonction de verrouillage du clavier. Définissez le temps de verrouillage du clavier, l'écran de veille, le téléphone mobile dans le temps défini le clavier n'effectue aucune opération, il sera automatiquement verrouillé, puis vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche + la touche de fin pour déverrouiller.

Affichage de la mise sous tension : L'animation peut être réglée pour démarrer, vous pouvez choisir une animation prédéfinie pour les téléphones mobiles, mais aussi dans le gestionnaire de fichiers, sélectionnez l'animation souhaitée.

Affichage de la mise hors tension : L'animation peut être réglée pour s'éteindre, réglée avec l'affichage de la mise sous tension.

Afficher la date et l'heure : Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'heure de l'écran de veille.

Mode de vol

Ce mode optionnel dans lequel le téléphone est en mode normal ou en mode vol, mode vol si vous choisissez, le téléphone ne peut

utiliser que certaines des fonctions de non-communication

Paramètres de sécurité

Sécurité SIM

Vous pouvez utiliser le code PIN, le code PIN2, définir le mot de passe de démarrage et définir des fonctions de sécurité pour protéger la sécurité des informations.

Le mot de passe PIN (PIN1) est le PIN de la carte SIM. Si l'utilisateur ne change pas le mot de passe, le mot de passe original est 1234 ou 0000. Si vous activez le code PIN de démarrage, alors après chaque démarrage, un code PIN à 4 chiffres est nécessaire pour entrer, le code PIN peut être modifié, pour protéger leur carte SIM n'est pas utilisé par d'autres. Notez que, si l'entrée du code PIN faux trois fois, la carte de téléphone sera automatiquement verrouillée et déverrouillée invité à entrer le code PUK, cette fois près du bord du danger, donc si la modification non autorisée du code PIN, nous devons garder à l'esprit.

Mot de passe PUK (PUK1) de se compose de 8 chiffres, que les utilisateurs ne peuvent pas changer. Le code PIN lorsque le téléphone est verrouillé, et lorsque l'on vous demande de saisir le mot de passe PUK, n'agissez pas de manière irréfléchie, parce que les possibilités de saisie du code PUK est seulement 10 fois et si vous entrez les mauvais mots pour 10 fois, la carte SIM sera verrouillée de façon permanente, c'est à dire mis au rebut. Une partie de la carte SIM PUK code n'est jamais utilisé lorsque l'utilisateur vient avec la carte, tandis que l'autre partie du réseau des opérateurs auront besoin d'obtenir le code PIN si vous ne

connaissez pas le code PUK verrouillé, ne pas saisir au hasard, puis la bonne façon est d'appeler la carte SIM opérateurs hotline, après une simple données utilisateur sont vérifiés, vous pouvez obtenir le PUK mot de passe pour déverrouiller le téléphone, le service est gratuit.

Note : Veuillez utiliser cette fonction avec prudence, si vous oubliez le mot de passe PUK, veuillez contacter l'opérateur réseau. Si vous entrez le code PUK par erreur 10 fois de suite, la carte SIM sera mise au rebut.

Verrouillage par code PIN

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le mot de passe PIN, d'activer ou de désactiver le code PIN et de saisir le mot de passe PIN correct. Lorsque cette fonction est ouverte, chaque fois que vous tournez le téléphone vous invite à entrer le mot de passe PIN.

Modifier le code PIN

Si le mot de passe PIN actuel est déjà ouvert, vous pouvez apporter des modifications au mot de passe PIN. Saisissez d'abord l'ancien mot de passe PIN, après l'avoir répété deux fois pour déterminer et identifier le nouveau mot de passe.

Modifier le PIN2

Le PIN 2 (Numéro d'identification personnel 2) mot de passe permet d'entrer dans une fonction particulière (comme le réglage d'un numéro fixe, le réglage de la facturation des appels, etc.) pour entrer le numéro d'identification personnel.

Le mot de passe Pin2 est fourni par les fournisseurs de la carte SIM à un autre mot de passe, utilisé pour qualifier le mot de passe d'identification personnelle de numérotation, principalement utilisé pour éliminer les informations sur les coûts d'appel, définir les appels téléphoniques et l'unité monétaire de facturation, la fonction de limitation des coûts, la numérotation limitée ("Paramètres de sécurité "----" numérotation limitée" ne peut être ouvert après l'appel téléphonique qui peut être utilisé pour définir le numéro et ne pas appeler ce). La valeur prédictive de la carte SIM de mon téléphone est 12345. Pin2 après l'entrée d'erreur mot de passe 3 sera verrouillé, nécessaire Puk2 pour déverrouiller.

Le mot de passe PIN2 est utilisé pour définir la facturation du téléphone. Si vous entrez trois fois faux, le téléphone aura besoin PUK2 mot de passe de déverrouillage, le processus décrit dans le précédent mot de passe PIN, PUK mot de passe de la même. Toutefois, à la fois le mot de passe et le réseau de facturation de la carte SIM et de modifier les données internes, il ne sera pas ouvert, et même si le mot de passe PIN2 verrouillé, il ne sera pas affecté l'utilisation normale des téléphones mobiles. Ainsi le mot de passe PIN2, et de ne pas ignorer délibérément le mot de passe PUK2.

Note :

Veillez utiliser cette fonction avec précaution. Si le code PUK est saisi par erreur 10 fois de suite, la carte SIM sera mise au rebut.

Sécurité téléphonique

Sous ce mot de passe, vous pouvez configurer le téléphone pour éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone portable.

Verrouillage du téléphone

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le mot de passe du téléphone, d'activer ou de désactiver le mot de passe du téléphone et de saisir le mot de passe correct du téléphone. Lorsque cette fonction est activée, chaque fois que vous tournez le téléphone vous demande de saisir le mot de passe du téléphone.

Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe du téléphone. Saisissez d'abord l'ancien mot de passe du téléphone, puis répétez l'opération deux fois pour déterminer et identifier le nouveau mot de passe.

Paramètres réseau

Peut être réglé automatiquement ou manuellement sélectionner le réseau, sélectionnez Automatique, le téléphone sera carte SIM basée sur le réseau où la première sélection, sélectionnez Manuel, vous devez sélectionner la carte SIM enregistrée avec l'opérateur de réseau peut utiliser le même réseau.

Réinitialiser les paramètres

Réinitialiser la valeur des paramètres du téléphone mobile, faire en sorte que votre téléphone se réinitialise aux paramètres par défaut. Veuillez entrer un mot de passe de confidentialité (le mot de passe initial est 0000), rétablir les paramètres d'usine.

4. Méthodes d'entrée

Ce téléphone offre divers modes de saisie pour vous permettre d'entrer des informations sous forme de lettres lors de l'édition de SMS et de l'ajout de répertoire.

Utilisez la touche # pour basculer entre les différentes méthodes de saisie. Lors de l'édition des contrôles de touches :

La touche programmable droite : Appuyez sur cette touche pour effacer un caractère, appuyez longuement pour tout effacer.

La touche End/Power : Retourner à l'écran de veille.

Touche [*] : Dans chaque état de saisie, appuyez sur cette touche pour appeler le cadre de saisie de la ponctuation et des symboles.

Méthode d'entrée ABC(abc) intelligente

Smart ABC(abc) méthode d'entrée, la méthode d'entrée a des fonctions d'association de sorte que vous pouvez simplement appuyer sur chaque lettre une fois pour changer l'ordre des mots. Représentants de chaque touche sur le caractère du clavier, la méthode d'entrée sera automatiquement comparée à la base de données de la langue du téléphone, et de sélectionner le mot correct, de sorte qu'il a besoin de plus que la méthode d'entrée traditionnelle permet de gagner du temps, l'entrée intelligente méthodes générales de fonctionnement :

Chaque touche est utilisée pour saisir le caractère correspondant et passe automatiquement à la composition du mot en fonction du caractère correspondant de la touche précédente. Appuyez rapidement et de manière répétée sur les touches de navigation

haut/bas jusqu'à ce que le caractère ou le mot souhaité apparaisse et que vous puissiez le sélectionner.

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche pour sélectionner le mot ou le caractère, puis appuyer sur la touche [0] pour confirmer et saisir le mot complet.

Méthode d'entrée ABC (abc)

Chaque touche est utilisée pour saisir plusieurs caractères.

Appuyez rapidement et de manière répétée sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.

Lorsque vous devez saisir la ponctuation anglaise et certains signes spéciaux, appuyez sur la touche numérique [*] pour faire apparaître la boîte de saisie des signes spéciaux dans le statut de saisie anglais.

Appuyez sur la touche [0] pour saisir le blanc une fois.

La méthode de saisie numérique

Pour saisir des valeurs numériques, appuyez sur les touches numériques respectives.

5. Maintenance du téléphone

Le mobile est un produit électronique de haute précision, veuillez l'entretenir soigneusement. Les suggestions suivantes peuvent vous aider à entretenir votre téléphone, afin d'en prolonger la durée de vie :

- Le téléphone et ses accessoires doivent être placés hors de portée des enfants.
- Gardez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité ou la moisissure corroderont le circuit imprimé. Si le téléphone est accidentellement inondé, retirez rapidement la batterie, et envoyez-la immédiatement à un centre de service agréé local pour traitement.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux, cela pourrait nuire à son utilisation normale.
- L'écran LCD est facilement endommagé pièces de téléphone cellulaire, téléphone mobile tombé sur le sol doit être évitée ou être forte vibration ; interdire l'utilisation d'objets pointus pour toucher l'écran.
- Ne placez pas le téléphone dans un endroit où la température est trop élevée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre le plastique de la coque du téléphone.
- Ne placez pas le téléphone dans un endroit où la température est trop basse. Sinon, lorsque la température du téléphone reviendra à la normale, de l'humidité sera générée en interne, ce

qui pourrait endommager l'appareil, cartes de circuits électroniques.

- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas fortement le téléphone, afin de ne pas endommager les cartes de circuits internes et la structure mobile de précision.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil, appliquez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse et frottez doucement.
N'utilisez pas de peinture pigmentée pour téléphone portable afin d'éviter les pièces mobiles et d'être collé à un bon fonctionnement.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer les lentilles. Par exemple : lentille de caméra.

- Antenne de remplacement, utilisez uniquement celle fournie ou désignée par l'antenne. L'utilisation d'antennes non autorisées, de téléphones cellulaires ou d'autres dispositifs de communication est interdit.

- L'utilisation des accessoires ou des modifications, pourrait endommager l'appareil et violer les réglementations régissant les appareils radio.



6. Accessoires

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par le fabricant avec cet appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie annule la garantie et peut être dangereuse. Vérifiez auprès de votre revendeur les accessoires disponibles. Vous pouvez choisir d'en acheter :

Fiche de chargeur, câble de chargeur

La fiche du chargeur est utilisée pour se connecter au câble du chargeur pour la charge sur les prises murales. Vous pouvez également utiliser le câble de chargement pour vous connecter à d'autres appareils tels que les ordinateurs personnels pour charger le téléphone.

Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures. L'état de charge s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge. **Écouteurs**

Il s'agit d'un mini-appareil pratique et mains libres ; vous pouvez utiliser son bouton pour répondre et mettre fin aux appels. Certains modèles peuvent également être équipés d'un bouton de réglage du volume.

Ne pas brancher ou débrancher l'écouteur lors de la connexion d'appels composés ou entrants.

Veuillez régler le volume de l'alerte d'appel entrant sur la félicité avant de brancher l'écouteur.



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

7. SAV

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ID FCC : QPN-NIKITI

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou

plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fonctionnement des appareils portés sur le corps. Ce dispositif a été testé pour des opérations typiques de port ducorps.

Conformément aux exigences en matière d'exposition aux RF, une distance de séparation minimale de 1,0 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne.

Les clips de ceinture, les étuis et les accessoires similaires tiers, y compris l'antenne. Les clips de ceinture, les étuis et les accessoires similaires tiers utilisés par cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences en matière d'exposition aux RF et doivent être évités.

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS) :

Ce téléphone sans fil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Les directives sont basées sur des normes qui ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. Les normes comprennent

une marge de sécurité substantielle destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Informations et déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences La limite SAR des États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils : Mobiwire NIKITI, Altice F2a également été testé par rapport à cette limite SAR. La valeur SAR la plus élevée rapportée sous cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation au niveau de l'oreille est de

1,318 W/kg et lorsqu'il est correctement porté sur le corps, il est de 0,825 W/kg. Cet appareil a été testé pour un port sur le corps typique avec l'arrière du combiné maintenu à 1 cm du corps. Pour rester conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du combiné. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

Votre téléphone portable est classé : "Pour appareil auditif", pour aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des téléphones mobiles qui peuvent être compatibles avec leurs

appareils auditifs. Cet appareil est compatible avec le HAC M4/T3. Ce téléphone a été testé et évalué pour être utilisé avec des appareils auditifs pour certaines des technologies sans fil qu'il utilise. Cependant, il se peut que certaines technologies sans fil plus récentes utilisées dans ce téléphone n'aient pas encore été testées pour une utilisation avec des appareils auditifs. Il est important d'essayer les différentes fonctions de ce téléphone de manière approfondie et dans différents endroits, en utilisant votre appareil auditif ou votre implant cochléaire, afin de déterminer si vous entendez des bruits parasites. Consultez votre prestataire de services ou le fabricant de ce téléphone pour obtenir des informations sur la compatibilité des appareils auditifs. Si vous avez des questions sur les politiques de retour ou d'échange, consultez votre fournisseur de services ou le détaillant de votre téléphone.



- 1) Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
- 2) Comprenez bien le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
- 3) Veillez à ce que votre lecteur soit à faible volume ou éteint avant de partir.

Technical Specifications

Weight: 78.7g (with battery)

Size: 111.61*49.31*14.8mm

Battery: 3.7Li-ion

For the network: GSM850MHz/PCS1900MHz

Battery refer to the following table:

Battery Type	Battery Capacity	Talk time	Standby time
Li-battery	1000mAh	About 8hr	About 300hr

Operating Frequency Band (RF):

GSM850:824.0-849.0MHz(TX),869.0-894.0MHz(RX)

PCS1900:1850.0-1910.0MHz(TX),1930.0-1990.0MHz(RX)

Bluetooth:2402-2480MHz(TX/RX)

FM:87.5MHz-108MHz

Modulation mode:

GMSK

GFSK/ $\pi/4$ -DQPSK/8-DPSK

Max. Of Transmit power:

GSM850:PCL=5,PWR=32.5 \pm 0.5dBm

PCS1900:PCL=0,PWR=29.5 \pm 0.5dBm

Bluetooth:4dBm \pm 1dBm

The crystal the tranceiver use is 26MHz

Operating temperature:-20~60 $^{\circ}$ C

Charging temperature:Charging 0~55 $^{\circ}$ C;Discharging:-20~60 $^{\circ}$ C

Battery technical:Li-ion

Low Voltage:3.6V

Nominal Voltage:3.7V

High Voltage:4.2V

Charge Restriction Voltage:4.2±0.03V

Rated Capacity:1000mAh

Battery low voltage:3.5V

Operating Relativity Humidity Range: ≅ 93%

charger

model: A31-25132-5v550

manufacturer: Aohai

Notice:

The actual condition for mobile phones using has the relation to the network of the local environmental conditions, SIM card and the way using.

Warning:

For the consequences result by violating the following recommendations or using mobile phones In accurately, the manufacturers has no responsibility.

Explain: If relate to the upgrades, without notice. The Company has the right for the final interpretation of this statement.

Table of Contents

Moblie Appearance picture	1
1. Quick start.....	9
Icon Explain.....	9
Install SIM card	10
Install T-flash card	10
Installing Battery	10
Battery Charging.....	10
Switching on.....	11
2. Call function.....	12
Dialing telephone.....	12
Receiving telephone.....	12
Call in the menu.....	13
3. Menu functions.....	14
Messaging.....	14
Call center.....	18
Phonebook	19
Camera.....	16
Multimedia	20
FM radio	22
Profiles.....	20
Extras.....	错误!未定义书签。
Bluetooth	25
File manager	26
Settings	26

4.	Input methods	31
5.	Phone maintenance	33
6.	Accessories.....	355
7.	SAR.....	356

Foreword

1882 ODO mobile phones user, thank you for choosing our mobile phone!

Our cellular phones is according with the communication industry standards of PRC, and also according with the standards of European, and are approved for GSM networks.

Your phone may be used internationally with various networks depending on your roaming arrangements with your service provider.

To use this phone you must subscribe to a GSM service from a provider. We have included many features in this device but their function depends on the features available with your subscribed wireless network. Please contact your service provider for more information.

We strongly recommend you carefully read and understand this manual before using your phone in order to keep it under best conditions for your effective usage and utmost satisfaction.

Safety

Never attempt to disassemble your phone. You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

As a general rule, always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited.

Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Do not use your phone in damp areas (bathroom, swimming pool...). Protect it from liquids and other moisture.

Do not expose your phone to extreme temperatures lower than -20 °C and higher than +60 °C.

The physicochemical processes created by chargers impose temperature limits when charging the battery. Your phone automatically protects the batteries in extreme temperatures.

Do not leave your phone within the reach of small children (certain removable parts may be accidentally ingested).

Electrical safety

Only use the chargers listed in the manufacturer's catalogue. Using any other charger may be dangerous; it would also invalidate your warranty. Line voltage must be exactly the one indicated on the charger's serial plate.

Aircraft safety

When traveling by plane, you will need to switch your phone off when so instructed by the cabin crew or the warning signs. Using a mobile phone may be dangerous to the operation of the aircraft and may disrupt the phone network.

Its use is illegal and you could be prosecuted or banned from using cellular networks in the future if you do not abide by these regulations.

Explosive materials

Please comply with warning signs at petrol station when personnel asking you to switch your phone off. You will need to comply with radio equipment usage restrictions in places such as chemical plants, fuel depots and at any location where blasting operations are under way.

Electronic equipment

To avoid the risk of demagnetization, do not let electronic devices close to your phone for a long time.

Electronic medical equipment

Your phone is a radio transmitter which may interfere with electronic medical equipment or implants, such as hearing aids, pacemakers, insulin pumps, etc. It is recommended that a minimum separation of 15 cm be maintained between the

phone and an implant. Your doctor or the manufacturers of such equipment will be able to give you any advice you may need in this area.

Hospitals

Always make sure that your phone is switched off in hospitals when so instructed by warning signs or by medical staff.

Road safety

Do not use your phone when driving. In order to give your full attention to driving, stop and park safely before making a call. You must comply with any current legislation.

Distance of operation

This phone model has been tested and meets radiofrequency exposure guidelines when used

As follows:

-Against the ear: place or receive a phone call and hold the phone as you would a wire line telephone.

Body worn: when transmitting, place the phone in a carry accessory that contains no metal and positions the phone a minimum of 2.5cm from your body. Use of other accessories may not ensure compliance with radiofrequency exposure guidelines. If you do not use a body worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the phone a minimum of 2.5 cm from your body,

Data operation: when using a data feature, position the phone a minimum of 2.5cm from your body for the whole duration of the data transmission









Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

1. Quick start

Icon Explain

Icon	Function description
	Network signal strength: number of the more stronger the signal;
	Battery capacity number of the more power the more full;
	Messaging SIM have unread messages
	Missed call SIM have missed calls
	Used profiles Different icons show different icon: General, Silent, Meeting, Outdoor
	Headset Plug in headset
	Alarm Alarm function opened
	Key lock Show key and screen lock

Install SIM card

This phone supports two SIM cards. Find SIM card's groove in the back of the phone and slide it completely there. During installation, please make sure the chip is facing downwards and pay attention to slot direction.

Note:

- 1. Keep SIM card out of children's touch.**
- 2. Any abrasion or folding could easily damage SIM card, so please be extremely careful when you insert, Remove and preserve it.**
- 3. Please make sure that you have cut off the power supply and have taken out battery before you remove SIM card.**

Install T-flash card

1. First switch off the phone and remove the battery.
2. Push the metal card holder toward the bottom of the phone and lift the released end of the holder.
3. Place the memory card into the holder with the metal contacts face down and push the holder until it locks into place.

Note:

- 1. To avoid damaging memory card, please do not plug memory card fast or frequently.**
- 2. Please regularly backup information in the cards on other equipment when you use Cards like T-flash! Improper use or other uncertain factors may cause the damage or loss to the content in the cards.**

Installing Battery

Align the battery chip with the metallic salient point in battery jar, insert the battery until it is inserted into the battery jar. Slide battery cover into back of the phone until it is locked.

Battery Charging

Plug one end of the charger into the bottom of the phone, i.e., the charging plug into attachment mode and the other end into electrical outlet, Screen will display the charging sign. After

charging is finished, just pull out the plug.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

Switching on

Long press **the Red key** to switch your phone on

1. If there is no SIM card, SIM card is defective, or SIM card contact is loose, you will be prompt with a warning after powering on, shut down and check your SIM and its installation.

2. If inserted SIM card only into the phone, meanwhile phone code and PIN code is turn on. When switched on, after entering the PIN code and phone code, the phone enter the standby mode by the current SIM.

3. If the phone detected authorized network, the screen will display network name and signal strength; If there is no authorized network is found, the phone can only make emergency calls or use non-communications features.

2. Call function

Dialing telephone

1. Direct dial

In standby mode, press the corresponding numeric keys to enter the phone number that you want to dial, including necessary area codes. Short Press the Right soft key [Clear] to delete one character, and Long Press delete all inputs, press the Green key to dial.

2. Dialing from Phonebook

Enter the Phonebook via the menu, use the Up/Down Navigator keys to scroll to the desired contact, or press the first letter of the name of the desired contact as saved in your phonebook for quick access to names beginning with the letter then scroll to the desired, press the green key to dial.

3. Dialing from Call history

Enter the Call center (press the Green key from standby or via the menu), use the Up/ Down navigator keys to scroll to the desired contact, press the green key to dial.

4. Dial emergency service

You can directly dial the emergency service number without SIM card. Different networks use different urgency service numbers, so for details please inquire the network operation company.

Receiving telephone

When there is an incoming call, the phone will give corresponding alert, if your network supports caller ID, the screen will display caller's name or number (depending on whether there is information of the caller in your phonebook).

1. Press the green key or press the Left soft key and confirm [Answer] to answer the incoming call.

2. If function of [call center/call settings/Advanced setting/ Answer mode] is selected as [Any-key], press the any key to answer the incoming call except the Right soft key or the Red

key.

3. If you do not want to answer an incoming call, press the Red key or the Right soft key [Reject] to reject it.

You can also press the Red key to end a call.

4. During a call, you can press the Up/Down navigator key to adjust receiver volume.

Call in the menu

During a call, press the right soft key can also open / close the handfree function. Press the left soft key into the options:

- **Hold/Retrieve single call:** The current call on hold or resume the call

- **End single call:** end off the current call.

- **Phonebook:** enter the phonebook list of interfaces.

- **Call history:** access to call history list.

- **Messaging:** access to the message menu.

- **Mute/ Unmute:** open / close the mute function.

- **Volume:** you can press the Up/Down navigator key to adjust the call volume.

Note:

Denotes menu items only appear in specific circumstances.

Such as: [Swap] exist only in the state of the phone and call the phone only appears to be suspended. At the same time for the conferencing, you need to the appropriate service provider to subscribe..

3. Menu functions

Messaging

Message service is a network dependent function, which allows you to send, receive and edit all kinds of messages. Please contact the network operator for more details.

Write message

Edit a new message, save or send it to the recipient.

Note:

To send a message, you need to set the correct message service center number which can be obtained from network provider.

While editing, press the # key to change input method, a text message can be up to 960 characters in length.

Press the OK Key, into add recipient interface, you can enter number and add from phonebook, you can add one number or more number, press the Left Soft key [Options] to select options when editing:

- **Send to:** Enter the destination number is sent, or press OK into the address book to find the necessary records, you can select the type of SIM card, confirmed, you can send
- **Input method:** You can select input method.
- **Writing language:** You can select input language.
- **Advanced:** You can select insert number.
- **Save:** Save the edited message to the Drafts.

Note:

When the SIM card is not put in the SIM card's groove, the OK Key are same with the Left Soft key, which has options including Input method, Writing language, Advanced and save.

Inbox

Received SMS messages can be stored either in phone or in SIM memory, and are accessed here.

When you have received a message, the tones or vibration to

alert you and message mark will also be shown on the screen. Press the Left soft key [View] or the OK key to read the new message, press the Right soft key [Cancel] to return, and you can also access the inbox to read the new message.

If the message memory is full, the indication “Memory full” and the message icon will be shown on the screen and flashed. Before you can receive new messages, delete some of your old messages in the inbox folder. If the capacity of new messages is beyond the capacity of the inbox, the information will be lost and incomplete.

In message list, press the left soft key or OK key to read the selected message, press the Left soft key to make the following menu:

-Reply: Reply to the message sender directly.

-Call Sender: Select to call the sender number

-Forward: forward the current message to other number.

-Delete: Delete the message.

-Advanced: you can use number of message to call or save.

Not send messages will be stored in the mail within, the operation is the same with inbox

-Save to phonebook: Save the information in the sender number to the phonebook.

Drafts

Not send messages, will be stored in the mail within, the operation is the same with inbox

Outbox

Not send messages or sent successfully SMS, will be stored in the mail within, the operation is the same with inbox

Sent messages

If messages sent successfully, then be stored in the letter box. Automatically save messages need to select [SMS Settings → Save sent message], other operation is the same with inbox

SIM settings

SIM setting: you can setting SIM parameter, including the

SMSC address, Delivery report, Reply path and Voicemail server.

Delivery report: Open the function, after a successful send text messages, the system will return to report.

Reply path: If the network allows, open the function, the recipient receives a text message, the system will send a confirmation message.

Voicemail server: When you can not answer the phone, automatically incoming calls to voice mail number, you can let the other party to your message, a message stored in the network's voice mail system, and afterwards, you can access the voice mail system to listen to a message.

Into the voice mail sub-menu, you can see the current voice message (up to the establishment of two voice mail)

Voice mail function needs the support of network operator, you may need to subscribe to the service. For details, please contact with the operator.

Memory status: Can view the memory storage status.

Save sent message: Open the function, After the success of SMS will be automatically saved in the Outbox.

Preferred storage: You can choose to give priority to messages stored in SIM card or mobile phone.

Call center

This phone can record all received, dialed and missed calls as well as their call time. Only when related function is supported by network and phone is switched on and in network service area, it can record the answered and missed calls. Call records may be accessed by pressing the Green key from standby or accessing through the menu.

Access the Call Center menu using the normal menu path, the submenus are as follow:

Call history

Press the up/down navigation key to view the call history

Once on the call records list, press the Green key to make a call; press the OK key to view the details of current call record; press the left soft key to make the following options:

- **Call:** call current record.
- **Send text message:** send SMS to the select number
- **Save to phonebook:** Store the number as a phonebook entry.
- **Delete:** Delete the current call record.

Call timers:

View all time for the Last call time; Total received time; Total dialed time and all call time; and press the left soft key can reset all time.

Call settings:

- Call waiting:

You can choose to Activate, Deactivate or Query status of this feature.

Activate this feature, if you call any other incoming call, the phone beeps, and the screen will display the caller number or name and call waiting information.

- Call divert:

This feature allows you to play to your phone calls transferred to your voice mailbox or another phone number you specify. This function needs the support of network operator, please contact the network operator.

Transfer in the following ways, each way can be set to enable, disable, and query status. When turned on, the on-screen prompts to transfer the phone number.

Divert all voice calls: Transfer all voice calls to your settings in the phone number or voice mail

Divert if unreachable: When your phone is off or not on the network service area, the transfer of all voice calls to your phone number or set voice mail

Divert if no answer: No answer transfer all voice calls to your phone number or set voice mail

Divert if busy: When the call is busy, the transfer of all voice

calls to your phone number or set voice mail

Divert all data calls: Transfer all the data calls to the phone number you set, this function is supported by the network operator, please contact the network operator.

Cancel all diverts: cancel all call forwarding type.

Advanced settings:

- Answer mode:

Any key: Select the feature, all incoming calls, in addition to the red key and right soft keys, all keys can answer the call

Auto answer when headset: Enable this feature, when the phone is in headset mode, there are about 2 seconds after the incoming call, the phone will automatically answer the call.

Phonebook

The Phone for your well-prepared high-capacity phone storage space. You can use the phone's contacts feature to save the contact name, number and caller ring-tone. The phone can save 200 phonebook records, SIM card number of records stored phone numbers vary because of their capacity.

Add new contact

-To SIM: New records added to the SIM, each name can only be stored under a number.

-To Phone: you can input name, number and set caller ring-tone. This Records stored in your phone.

Quick search

In order to facilitate you to quickly search the phone book to the desired number, the phone prompts you to quickly find features.

In the contact list interface, you press # key to switch input method, enter the contact name of the first characters to locate search.

After searching for the name, press the Green key to dial the number and press the Red key to end dialing.

Browse contacts

In the phonebook list screen, press the up/down navigation key to select the contact record, press the green key to dial the number in the record, then the red key to end the dialing. Press the OK Key to display the details of the selected record. In the phonebook list screen, select either the phonebook record, press the left soft key to perform the following operation:

- **View:** view the select
- **Send text message:** send SMS to the select number
- **Call:** call the select number
- **Edit:** you can edit the select record
- **Delete:** Delete the select record
- **Copy:** this record can copy to "SIM" or "phone"
- **Mark several:** you can mark one or several contacts to delete.
- **Phonebook settings:**
 - Memory Status: Query "SIM", "phone" memory address book using status

Camera and Video recorder

Your phone is fitted with camera allows you to take photos whenever possible. You can store the pictures in phone or customize the wallpaper.

Enter the camera app to get into the camera preview screen, press the OK key to take photo, press the right soft key to return, press the left soft key to option:

Switch to video recorder: select the function can directly switch to video preview screen.

Photos: select the function into image viewer.

Camera settings: Press the OK key to adjust the following options, including Anti-flicker and Delay timer, Profile that is complete, press the left soft key or the OK key to confirm the current setting.

Scene mode: can set the photo mode as auto or night.

White balance: can set white balance

Image settings: can set the image quality and image size.

Storage: Can choose phone or memory card as the storage location

Restore default: select the function and confirmed, the camera parameters can be restored to the default location

After taking pictures, press the back button to return camera preview screen, press the left soft key to enter options, can take pictures to send or delete

Entering the camera,press the left soft key into options menu:

Switch to video recorder: select the function can directly switch to camera preview screen.

Camcorder settings: Press the OK key to adjust the following options;

Video settings: Can set the Anti-flicker and the video quality.

Storage: Can choose camera phone or memory card as the storage location.

Press the OK key to start recorder, recording, press the OK key to pause or resume recording; Press the right soft key to stop recording, the screen will be auto save video and auto back to the video preview screen.

Multimedia

Image viewer

This feature is convenient for users to view the photos stored in albums, press the OK key to open the picture, press the left soft key to open the option menu:

View: open the current image to view.

Send: Pictures can be selected through "Bluetooth" method to send.

Use as: you can select the image use as wallpaper.

Rename: Change the name of the selected picture.

Delete: Delete the select image.

Storage: Can choose phone or memory card as the storage location

Image information: can display the current image information.

Note:

When no pictures in Image viewer, the options menu only displays the browse style and storage.

Video player

This feature can be played stored in the mobile or U disk, supported formats to 3gp, mp4, avi file player.

In the multimedia menu, select the video player into the video list, press left soft key open the option menu:

Play: Play the current video file

Send: can be selected video through "Bluetooth" method to send.

Rename: Change the name of the selected video.

Delete: Delete the select video.

Storage: Can choose phone or memory card as the storage location

Audio player

Play the audio files saved in the phone or memory card.

In playing interface, press the OK key to start or pause playing; press the left/right navigation key to switch previous/next song; press the */# key to adjust the volume,

In playing interface, press the red key or the right soft key to exit player interface, Phone into the background playing mode, while the idle screen shows the name of the music.

Press the left soft key into the play list, play the left soft key into option menu:

Play: play the current song.

Refresh list: can refresh the play list.

Settings:

Pre. Playlist: Press the left/right navigation key to switch

phone or memory card.

List auto gen.: Select this option enabled, each time the player list will automatically update.

Repeat: You can choose play mode repeat all, repeat one or off.

Shuffle: When you select on, the player will not play in order by list.

Background play: Select ON when playing the exit music player can continue playing.

Sound recorder

Enter the recording screen, press the left key into options menu:

New record: when you choose the function, start new record, In recording, press the left soft key to pause/ continue record, press the right soft key to stop record, the screen will be prompted to save video;

Play: can play the current recording.

List: Display recorder files list

Enter list interface, press the left key into options menu:

Play: can play the current recording.

Rename: Change the name of the current recorder file.

Delete: Delete the current recording.

Use as: You can set the current recorder as coming call ring-tone.

Send: Can be current recorder through “Bluetooth” method to send.

Settings: you can set storage location and audio quality.

FM radio

FM radio is supported by the phone.

In FM radio interface, press the OK key to open/close FM. You can use the manual to search for the channel, press the up/down navigation key to move forward /backward 0.1MHZ, and press the left/right navigation key to move to the last/next channel. Press the */# key to adjust play volume. Press the right soft key or red key to exit FM radio, and FM plays in the background.

Press the left soft key to the option menu:

Channel list: Display channel list

Manual input: Manual enter frequency to identify, Radio interface automatically skip to the frequency to listen.

Auto search: Can auto search channel and save channel

Note: Quality of radio subscription is possible influenced by environment like indoor or under shield. You can improve this situation as following: stand closer to the window, adjust the position of earphone line or adjust the channel manually.

Profiles

The phone provides you with three profiles: General, Silent, Outdoor. It's help you according to the different events and environments in different custom ring tones. according to different location, choose a different profile, then you only need to personalize your profile and **activate**.

Note: The factory setting various modes set has been done and has been the general pattern of the default start

Activate: Start the selected profile.

Customize: You can set all kinds of effects to your own needs. In the Settings screen, press the down navigation key to move the highlight to the item needs to be set.

Alter type:

Press the OK key to select Ring only 、 Vib only、 Vib and ring or Vib then ring

Ring type: Press the OK key to select: Repeat or Beep once

Ringtone: There are five built-in ring tones to choose for you, and you may also to choose your favorite audio file as your ring-tone from file management.

Ring-tone volume: Press the up/down navigation key to adjust the ring-tone volume.

Message: There are five built-in ring tones to choose for you.

Message volume: Press the up/down navigation key to adjust the ring-tone volume.

Keypad: Press the Up/Down navigation key to select click, or tone.

Key-tone volume: Press the up/down navigation key to adjust the key-tone volume.

Reset: restore the default settings

Extras

Calculator

Into the calculator, the calculator interface:

Press 0 - 9 numeric keys to enter the number to be calculated,

Press the navigation key to select the location on the screen corresponding to add, subtract, multiply and divide symbols for computing

Press the # key for a decimal point.

Press the left soft key to clear the last bit can be input or the result

Press the OK button to display the results.

Calendar

Choose to enter the calendar, the screen will display the system date on the calendar month, and have a background box marked the current date. Press the navigation key to select the date, calendar information on the screen will be updated accordingly. Select any date, press the left soft key to enter options to the following:

Jump to date: Jump the selected date.

Go to today: the date of the input query calendar information.

Alarm

You can use the phone as alarm clock, this feature allows you to set time arrives, make the phone ring to remind issue.

When the alarm is turned on state, the alarm symbol is displayed in the top of the screen.

When the alarm clock for reminders, press the left soft key to

terminate the alarm reminder, press the right soft key is the alarm clock to sleep.

World clock

In this menu, press the left / right navigation key to view some cities in the world relative to the current time the phone correspond to time.

Torch

Into the flashlight interface, select on, torch light; select off, torch dark.

On the idle screen, long press the [ok] key, Torch on or off quickly.

Bluetooth

The phone supports Bluetooth, users can turn the feature on according to demand.

Bluetooth technology can connect electronic devices wirelessly. Because Bluetooth communicate by radio, so in your phone and another Bluetooth device do not need to in the opposite direction, please maintain the maximum distance that between two devices is not more than 10 meters during communicating. In some countries or regions may be developed within a number of provisions restricting the use of Bluetooth devices, please contact your local authorities.

Power: Press the OK key or the left soft key to open or close the Bluetooth function. If close some function, then you will end all the Bluetooth connection. Bluetooth connection will consume battery power, reducing cell phone operation time, when using the phone to perform other operations, please consider this factor.

Visibility: Press the OK key or the left soft key to switch on or off, if you select on, other Bluetooth devices can find the phone; if you select off, other Bluetooth devices can't find the phone.

My device: Select to add new equipment, search for Bluetooth devices within range of the signal. After the Bluetooth device is found, you can select the matching connections.

Search audio device: Search within signal range of Bluetooth hands-free devices, such as Bluetooth headsets.

My name: Display the Bluetooth device name of the machine can access to view and edit.

Advanced:

Audio path: set the audio path, is leave in phone or forward to Bluetooth headsets.

Storage: set storage location in phone or memory card.

My address: Display the Bluetooth device address.

File manager

In document management, you can open files in the Phone or SD card, you can select file or folder to press the left soft key into [Options], you can do the following(Perform different file operations are also different, depending on the specific operation by the file):

- **Open:** open the file or folder.
- **New Folder:** the folder in the selected directory New Folder.
- **Rename:** you can rename the select folder.
- **Delete:** delete the selected file or folder.
- **Send:** the select file can send by Bluetooth.
- **use as:** if the selected file is audio files, can set the file use as SIM incoming call; if the selected file is image file, can set the file use as wallpaper, Power on display or Power off display.
- **Copy:** you can copy the select file to other folders.
- **Move:** you can move the select file to other folders.
- **Details:** you can view the select file information.

Note:

Memory card as the default save path, order to facilitate the use of multimedia features.

Settings

Phone settings:

LCD backlight

Under this function can be press the left or right navigation key to adjust the brightness and LCD backlight time.

Time and date

Set home city: You can choose a phone provided in the city as the current time zone of your location

Set time/date: Under this you can set the phone to the current date and time. The phone allows you to set the date range of calendar 2000 to 2030.

Set format: Under this you can set the time and date display format

Language

Under this you can choose the language provided by the phone.

Shortcuts

Select this option to enter the functions directly that you often want to use.

Scroll to a listed function and press the OK key or the Left soft key to select [Add], scroll to a desired function from the list of available functions, then use the Left/Right navigator keys to select 1-10 order and press the OK key to add.

You can also select [Edit, Delete, Delete all, Change order] options to set the function.

Display

Wallpaper: The standby interface is used to set the background wallpaper.

You can choose from the built-in wallpaper can also be selected from File Manager image file.

Screen auto lock:

Under this you can set the time to open or close the keyboard lock keyboard lock feature. Set the keyboard lock time, the idle screen, mobile phone within the set time the keyboard does not perform any operation, it will be automatically locked, then you can press the left soft key+ the end key to unlock.

Power on display: The animation can be set to boot, you can

choose preset animation for mobile phones, but also into the File Manager, select the desired animation.

Power off display: The animation can be set to shutdown, set with the power on display

Show date and time: You can set the idle screen time display on or off.

Flight mode

This optional mode in which the phone is normal mode or flight mode, flight mode if you choose, the phone can only use some of the functions of non-communications

Security settings

SIM security

You can use the PIN code, PIN2 code, set the boot password and set security features to protect information security.

PIN password (PIN1) is the SIM card PIN. If the user don't changes the password, the original password is 1234 or 0000. If you enable the boot PIN code, then after each start 4-digit PIN code is necessary to input, PIN code can be amended, to protect their SIM card is not used by others. Note that, if the input PIN code wrong three times, the phone card will automatically lock and unlock prompted to enter PUK code, this time close to the edge of danger, so if unauthorized modification of the PIN code, we must bear in mind.

PUK password (PUK1) from consists of 8 digits, which users can not change. PIN code when the phone is locked, and when prompted enter the PUK password, do not act rashly, because the PUK code input opportunities is only 10 times and if enter the wrong words for 10 times, SIM card will be permanently locked, that is scrapped. Part of the SIM card PUK code is never used when the user comes with the card, while the other part of the network operators will need to obtain the PIN code if you do not know the PUK code locked, do not random input, then the correct way is to call the SIM card hotline operators, after a simple user data are verified, you can obtain the PUK

password to unlock the phone lock, the service is free of charge.

Note: Please use this feature with caution, if forget PUK password, please contact the network operator. If input PUK code in error for 10 times consecutively , SIM card will be scrapped.

PIN lock

Under this you can enable or disable PIN password, PIN code on or off are required to enter the correct PIN password. When open this feature, every time you turn the phone prompts you to enter the PIN password.

Change PIN

If the current PIN password is already open, you can make changes to the PIN password. First enter the old PIN password, after repeated twice to determine and identify new password.

Change PIN2

PIN2(Personal Identification Number 2)password is to enter a particular function (such as setting a fixed number, set the call billing, etc.) to enter the personal identification number.

Pin2 password is provided by suppliers for SIM card to another password, used to qualify the dial personal identification password, Mainly used to eliminate the call cost information, set the phone calls and the billing currency unit, the cost limit function, limited dial-up ("Security settings "---" limited dial-up" can only be opened after the phone call which can be used to set the number and do not call this). My phone's SIM card predictive value is 12345. Pin2 after input error password 3 will be locked, needed Puk2 to unlock.

PIN2 password is used to set the phone billing. If you enter three times wrong, the phone will need PUK2 unlock password, the process described in the previous PIN password, PUK password the same. However, both the password and network SIM card billing and modify the internal data, it will not open,

and even if PIN2 password locked, it will not affect the normal use of mobile phones. Thus PIN2 password, and not to deliberately ignore PUK2 password.

Note:

Please use this feature with caution, If input PUK code in error for 10 times consecutively, SIM card will be scrapped..

Phone security

Under this password there you can set the phone to avoid unauthorized use of your mobile phone

Phone lock

Under this you can enable or disable phone password, phone password on or off are required to enter the correct phone password. When open this feature, every time you turn the phone prompts you to enter the phone password.

Change password

You can make changes to the phone password. First enter the old phone password, after repeated twice to determine and identify new password.

Network settings

Can be set automatically or manually select the network, select Automatic, the phone will be SIM card based on the network where the first selection, select Manual, you need to select the SIM card registered with the network operator can use the same network.

Reset settings

Reset the parameter value mobile phone, make your phone reset to default settings. Please enter a privacy password (initial password is 0000), restore factory settings.

4. Input methods

This phone provides diversified input modes for you to enter letter information when editing SMS and adding phonebook.

Use the # key to switch between different input methods.

When editing the key controls:

The Right soft key: Press to clear one character, long press to clear all.

The End/Power key: Return to the idle screen.

[*] key: In every input status, press this key to call out punctuation and symbol input frame.

Smart ABC(abc) input method

Smart ABC(abc) input method, the input method has association functions so that you can simply press each letter once to change the word order. Representatives of each key on the keyboard character, the input method will automatically compare phone language database, and select the correct word, so it needs more than the traditional input method saves time, smart input general methods of operation:

Every key is used to input its corresponding character and automatically change to compose word according to previous key's corresponding character. Fast and repeatedly press the Up/Down Navigator keys until your requisite character or word appear, and you can select it.

You can press the left soft key to select the word or character, then press [0] key to confirm and enter the full word.

ABC (abc) input method

Each key is used to input several characters. Fast and repeatedly press key until your required character appears.

When you need to input English punctuation and some special signs, press the [*] numeric key to call out special sign input box in English input status

Press the [0] key to input blank once.

The Numeric input method

To input numerical values, press the respective numeric keys.

5. Phone maintenance

Mobile is a high-precision electronic products, please carefully maintained. The following suggestions can help you maintain phone, to extend the lifespan:

- Phone and its accessories should be placed out of the reach of children.
- Keep the device dry. Rain, humidity or moisture will corrode the circuit board. If the phone is accidentally flooded, shall promptly remove the battery, and immediately sent to a local authorized service center for processing.
- Do not place your phone in dusty places, this may affect the normal use of mobile phones.
- LCD display is easily damaged cell phone parts, mobile phone dropped onto the ground should be avoided or be strong vibration; prohibit the use of sharp objects to touch the screen.
- Do not place the phone where the temperature is too high. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt plastic shell phone.
- Do not place the phone where the temperature is too low. Otherwise, when the phone temperature to normal temperature, moisture will be generated internally, could damage the device electronic circuit boards.
- Do not drop, knock or severe shaking the phone, so as not to damage the internal circuit boards and precision mobile structure.
- Do not use chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device, apply a soft cloth soaked in soapy water and gently scrub.
- Do not use paint pigment cell phone to avoid moving parts and be stuck to proper operation.
- Use a clean soft lens cleaning cloth. Such as: camera lens.
- Replacement antenna, use only the supplied or designated by the antenna. Use of unauthorized antennas, cell phone

accessories or modifications, could damage the device and may violate regulations governing radio devices.



6. Accessories

Use only batteries, chargers, and accessories approved by the manufacturer with this device. Use of any other types will invalidate the warranty and may be dangerous. Check with your dealer for available accessories. You may opt to buy:

Charger Plug, charger cable

Charger plug used to connect with the charger cable for charging on wall outlets. Also you can use the charger cable to connect with the other devices such as the personal computers to charge the phone.

Charging time is about 2 to 3 hours. The charging condition is displayed on screen. You may use your phone while charging.

Earphone

A mini, practical, hands-free device; you can use its button to answer and end calls. Some models may also come with a volume control knob.

Do not plug or unplug the earphone when connecting dialed or incoming calls.

Please to adjust the incoming call alert volume to the felicitousness before you plug in the earphone.



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

7. SAR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: QPN-NIKITI

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To

comply With RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna.

Third-party belt-clips, holsters, and similar including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Mobiwire NIKITI, Altice F2has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.318W/kg and when properly worn on the body is 0.825W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Your mobile phone is rated: «For Hearing Aid», to assist

hearing device users in finding mobile phones that may be compatible with their hearing devices. This device is HAC M4/T3 compatible. This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer



- 1) To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- 2) Fully understand user manual before use.
- 3) Ensure your player at low volume levels or power off before you leaving.